



# Navodilo za varno delo na žagi za steklo

## 1. Območje uporabe

Žaga za steklo (v nadaljevanju: žaga) je nameščena v steklopihaški delavnici, prostor št. P034.

Žaga je namenjena rezanju stekla.

Delo na stroju lahko izvaja samo strokovno usposobljena oseba.

## 2. Nevarnosti za človeka in okolje



1. **Nevarnost električnega toka – udara** ob nepravilni uporabi ali poškodbi električne instalacije.

2. **Nevarnost ureznin** – v primeru, da steklo med obdelavo počí.



3. **Nevarnost poškodb oči** – zaradi možnega škropljenja vode in delcev stekla.

## 3. Zaščitni ukrepi in pravila obnašanja



1. Pred začetkom dela na žagi najprej razmislite o vseh fazah dela, ki naj bi jih opravili.

Pred uporabo žago temeljito preglejte in preverite stanje:

- električne instalacije (omrežni priključek, vtičnica, stikala, ozemljitev),
- dovoda in odvoda vode,
- namestitev zaščitnih pokrovov,

Če na stroju, njegovih priključkih ali električnem omrežju opazite kakršne koli poškodbe ali pomanjkljivosti, stroja ne uporabite.



2. Pred začetkom dela je treba očistiti delovno površino (pomično ploščo in njeno okolico na stroju).

3. Prepovedana je uporaba počene in poškodovane steklovine.

4. Obvezna osebna varovalna oprema za delo na brusilnem stroju je:

- delovna obleka ali kombinezon (mora se dobro prilegati telesu, brez visečih delov),
- panoramska očala ali obrazni ščitnik,
- glušniki.



5. Ker je težko zagotoviti dober oprijem zaradi vode in majhnosti obdelovancev, se rokavice, odporne na vodo ter ureznine, uporabljajo po potrebi.

## 4. Obnašanje ob nezgodah, prva pomoč

V primeru izrednega dogodka takoj pritisnite na stikalo za izklop v sili.



Vsak izredni dogodek takoj javite službi za varstvo pri delu 01 479 8412.  
Izven delovnega časa in tudi sicer je dežurna 24-urna vratarska služba (int. tel. št. 8000).



Omarica za prvo pomoč je v finomehانيčni delavnici.  
Oskrbite tudi najmanjše rane.  
Ob večji nezgodi pokličite Regijski center za obveščanje na tel. št. 112.



Gasilnik za gašenje začetnega požara je v omari na hodniku pritličja.  
Protipožarna odeja je na hodniku pritličja.  
Za lokacijo zgoraj navedene opreme glej Načrt evakuacije.

## 5. Vzdrževanje, odstranjevanje

1. Ob vsaki okvari ali nenormalnem delovanju takoj ustavite stroj s pritiskom na stikalo za izklop v sili.
2. Vsako motnjo takoj javite vodji vzdrževanja.
3. Poškodovane dele žage je treba takoj zamenjati.
4. Pred posegom v stroj le-tega ugasnite in izklopite iz električnega omrežja.
5. Redno čistite površine, kjer se nabirajo ostanki stekla.
6. Periodični pregled žage je treba opraviti na vsake tri leta.

## 6. Posledice neupoštevanja

Kršenje ali neupoštevanje tega navodila za varno delo pomeni hujšo kršitev delovne dolžnosti.

Navodilo velja od 1. 11. 2024 dalje.

Revizija se izdela na vsake tri leta oz. ob vsaki spremembi.

Za revizijo je zadolžena služba varstva pri delu.

Ljubljana, 24. 10. 2024  
130-1/2024-11

Ime in podpis odgovorne osebe:  
Prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, dekanja